

Zástrč dveřní příčná – typ 12182, 12183, 12185, 12186, 12188, 12189, 12191, 12192

Zástrč dveřní příčná slouží k zajištění zavřených dřevěných nebo plechových dveří a vrat průmyslových objektů, garáží, kůlen, sklepů apod. proti samovolnému otevření. U provedení s okem lze zvýšit úroveň zabezpečení objektu použitím visacího zámku. Lze je také použít na okenice rekreačních chat, provozních objektů, skladů apod.

Aby zástrč dveřní příčná spolehlivě sloužila, nutno dodržet následující pokyny:

Montáž zástrče dveřní příčné na dveře (vrata, okenice) se provádí tak, že se přišroubuje 6 vruty \varnothing 4 mm se zapuštěnou hlavou nebo 6 šrouby M4 se zapuštěnou hlavou a maticemi (nutno vyvrtat díry do dveří \varnothing 4,2 mm). Dbát na to, aby rovná hrana čela zástrče byla od hrany dveří vzdálena min. 2 mm a byla s ní rovnoběžná. Potom se na rám dveří (vrata, okenic) připevní 2 vruty \varnothing 4mm se zapuštěnou hlavou nebo 2 šrouby M4 se zapuštěnou hlavou a maticemi (nutno vyvrtat díry do rámu dveří \varnothing 4,2 mm) **skoba typ K 500 (to platí pro zástrče s rovnou závorou)** nebo **zapadací plech rovný typ K 501** do předem připraveného zádlabu o rozměrech 5 x 20 mm a do hloubky min. 20 mm (**to platí pro zástrče s lomenou závorou**).